


Stadler Form[®]

Anna & Anna^{little}



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Anna & Anna little



2
2 ANNIÉE DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

A készülék tisztítása

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati csatlakozó kábel dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!

- **Figyelem!** Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!
- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törölkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- Amennyiben eltömödtek volna a (7) légbeszívó rács nyílásai, akkor távolítsa el a port róla és törölje át enyhén nedves ruhával, vagy alaposan porszívózza ki azt!

Javítás/ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/ törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknak! Az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekig megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.



Fontos tudnivalók: Amennyiben egy kotyogó "klonk" hangot hallat a készülék, akkor bekapcsolt a felborulás védelmi kapcsoló, amely automatikusan lekapcsolja a fűtést, ha esetleg felborulna a készülék.

Gratulálunk! Az ANNA megvásárlásával Ön egy rendkívüli forrólevegős fűtőkészülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. A készülék háza
2. Ki-/bekapcsoló
3. Teljesítményfokozat kapcsoló
4. Termosztát (hőmérséklet szabályozó)
5. Előlap hőkibocsátó rács
6. LED állapotjelző
7. Kivehető mosható szűrő
8. Levegő beszívó rács
9. Csatlakozó kábel
10. A készülék lába

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!

- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- Sohase mártsa a készüléket vízbe/más folyadékba, mert ez rövidzárlatot, áramütést okozhat!
- Ne vegye használatba a sérült (vagy sérült csatlakozó kábelrel szerelt) készüléket!
- Sohase fogja meg a feszültség alatt álló szerkezeti elemeket!
- A készüléket csak a szakszerűen beszerelt, megfelelő feszültséget adó hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa! Ne használjon hosszabbító kábelt!
- Nem szabad a hőszigetelést közvetlenül az elektromos csatlakozó aljzat alatt felállítani!

- Ne nyissa fel a készülék burkolat! (Az esetleg meghibásodott készülék javítását bízza a megfelelően képzett szakemberekre!)
- Ne használja a hőszugárzót fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)!
Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medecéből!
- Ne hagyja lógni a hálózati csatlakozó kábelt, ne fogja meg nedves kézzel a kábelt, vagy a villásdugót, ne tegye forró felületre, vigyázzon arra, hogy ne érintkezzen olajjal!
- Az esetlegesen sérült hálózati csatlakozó kábelt szakemberrel javíttassa meg!
- A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkiileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak. Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- Üzem közben ne takarja le a készülék levegő beszívó, illetve forró levegő kifúvó rácsait, mert az tűzveszélyt okozhat!
- Ne állítsa fel a készüléket 4 négyzetméternél kisebb helyiségekben, robbanásveszélyes területen, ne használja ruhanemű szárítására!
- Ne érintse meg a rácsot, mert megégetheti magát!
- Sohase hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban, vagy amíg teljesen le nem hűl!
- Ne dugjon semmiféle idegen tárgyat a készülék nyílásaiba és az ujját se dugja be!
- Az esetleg lángra kapott tárgyakat oltótakaróval fedje le, ne használjon vizet!

A készülék használatba vétele/kezelése

- 1.** Állítsa fel az ANNA hőszugárzót a megfelelő helyen, majd csatlakoztassa a készüléket a (9) hálózati csatlakozó kábellel az elektromos hálózatra!
- 2.** Kapcsolja be az ANNA készüléket a (2) be-/kikapcsolóval!
- 3.** A (3) teljesítmény szabályozóval tudja szabályozni az ANNA fűtésteljesítményét.
 - a.** A gombot benyomva = 2000 watt / 1200 watt (little)
 - b.** A gombot kiengedve = 1200 watt / 700 watt (little)
- 4.** Termosztát (4): A termosztáttal fokozatmentesen szabályozhatja a fűtött terem hőmérsékletét.

Beállítása:

Forgassa ütközésig balra (a nap jelzésig) a termosztátot, ha a legmagasabb hőmérsékletet szeretné elérni! A lehető legalacsonyabb hőmérséklet biztosításához jobbra (a hideg jel fele) forgassa el a termosztátot!

Javaslat:

Előbb állítsa a legmelegebb állásba a termosztátot! Tekerje vissza jobbra a termosztátot addig, hogy lekapcsoljon a készülék, miután már elérte a terem a kívánt hőmérsékletet!

Automatikusan bekapcsol majd az ANNA, ha a beállított hőmérséklet alá süllyedne a terem hőmérséklete.

Figyelem!

Győződjön meg arról, hogy mindig elegendő hely legyen a hőszugárzó és a fal, vagy más nagyobb tárgy között: Nem akadályozhatja a levegő szabad áramlását valamilyen nagyobb tárgy!

A készülék műszaki adatai

Hálózati tápfeszültség: 220.240 V / 50 Hz

Névleges teljesítménye ANNA: 2000/1200 watt,
ANNA little: 1200/700 watt

Méretei (széles x magas x mély) ANNA 146 mm x 367 mm x 95 mm

ANNA little 146 mm x 236 mm x 95 mm

Tömege ANNA kb. 1,96 kg,
ANNA little 1,5 kg

Zajszintje 46 dB (A) értéknél kevesebb

EU-előírásoknak való megfelelés CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!



Garancia

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk a tervezési, gyártási és anyaghibákra terjed ki. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

Budapest 1148 Fogarasi út 14

Nyitva tartás:

Hétfőtől-péntekig: 10-től 19 óráig.

Szombat: 10-től 14 óráig

Telefon: + 36 1 468 2176

Email: info@irobotcentrum.hu

Stadler Form

www.stadlerform.hu