


Zoe



Stadler Form

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Zoe





Magyar nyelvű kezelési utasítás

Gratulálunk! Most éppen az értékes tulajdonságokkal rendelkező Zoe aromadiffúzor készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, a tűzveszélyt, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelte kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. USB tápkábel
2. Tápegység
3. A tápkábelt fogadó csatlakozó aljzat
4. A készülék felső része / fedele
5. A készülék alsó része / a víztartály
6. A megengedett legmagasabb vízszintjelzés
7. Az ultrahang membrán
8. BE / KI kapcsoló gomb
9. A LED fényerejét választó gomb (normál / halvány / nem világít)
10. A levegő kifűvő nyílás (Figyelem! Nem kerülhet víz a nyíláson keresztül a készülékbe!)

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!

- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és csak a jelen kezelési utasításban foglaltak szerint és az abban megadott célra használható! Az ettől eltérő módon, vagy területen történő használat az egészségre veszélyes lehet, illetve életveszélyes állapotot idézhet elő.
- A készüléket nem kezelhetik a 8 évnél fiatalabb gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkiileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak. Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként! A készülék tisztítását is csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik a gyermekek!
- A készüléket csak a szakszerűen beszerelt, megfelelő feszültséget adó váltóáramú hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa! A készülék működtetéséhez szükséges feszültségértéket a készülék adattábláján találja meg.
- Ne használjon sérült, vagy nem szakszerűen szerelt hosszabbító kábelt!
- Ne húzza át a hálózati tápkábelt éles tárgyakon és ne is csipje, szorítsa be éles tárgyak közé!
- A hálózati tápkábel villásdugójánál és ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót az elektromos aljzathoz! Sohase fogja meg nedves kézzel a tápkábelt, vagy a villásdugót!
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne állítsa fel a készüléket hőtermelő eszköz, például kályha, vagy hőszugárzó közelében! Ne tegye ki a hálózati tápkábelt erős hő, (például főzőlap, vasalótalp, stb.) hatásának. Ügyeljen arra, hogy ne érje olaj a hálózati tápkábelt!
- Az esetlegesen sérült hálózati csatlakozó kábelt szakemberrel javíttassa meg!

- A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröccsenő víz ellen!
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ne használja a készüléket fedetlen térben, a szabadban!
- A készüléket száraz és a gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja!
- Haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy hozzáértő szakemberrel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülhesse az áramütés veszélyét!
- Karbantartás, tisztítás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és a biztonság kedvéért húzza is ki a villásdugóját az elektromos csatlakozó aljzathoz!
- Az esetleg meghibásodott készülék javítását bízza a szakszervizre, vagy a gyártó/forgalmazó által jóváhagyott szakemberrel!
- Csak a készülék tartozékaként szállított hálózati tápegységet használja a készülékhez! Esetleges meghibásodása esetén azonos típusúra cserélje le!
- Csak olyan illatszereket, illóolajokat, illatanyagokat használjon, amelyek NEM tartalmaznak alkoholt! Az alkohol kárt okozhat a készülék belső szerkezeti elemeiben! Az ilyen módon károsodott, vagy meghibásodott készülékek esetében elvész a garancia!

A készülék használatba vétele / kezelése

1. Helyezze el a Zoe készüléket a kívánt helyen egy sima felületre! Csatlakoztassa az (1) USB kábelt a (2) hálózati adapterbe és a készüléken levő (3) csatlakozó aljzatba. Ezután dugja be a tápegység villásdugóját a hálózati csatlakozó aljzatba! Hálózati feszültség hiányában az USB kábelt egy legalább 2 A áramerősséget biztosító PC-hez, vagy akkumulátor-csomaghoz /külső tápforráshoz is csatlakoztathatja.
2. Vegye le a készülék (4) fedelét.
3. Tölts fel a készülék víztartályát a (6) MAX jelzésig tiszta csapvízzel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék (10) levegő kifúvó nyílásába, mert ez károsíthatja a készüléket és erre az esetre nem érvényes a garancia! **Fontos:** Ne mozgassa, ne vigye máshova a készüléket, miután már feltöltötte vízzel, mert a víz esetleg kiömölhet és kárt tehet a készülék elektromos szerkezeti elemeiben!
4. Cseppentsen 2-3 csepp illatanyagot közvetlenül a tartályban lévő vízbe! Nincs szükség arra, hogy el is keverje a vízzel, mivel az ultrahangos membrán (7) elvégzi ezt Ön helyett. Csak olyan illatszert, illóolajat használjon, amelyek NEM tartalmaz alkoholt!
5. Helyezze vissza a készülék (4) fedelét!
6. Kapcsolja be a készüléket a (8) BE / KI kapcsoló gombbal! Miután bekapcsolta, megindul az illatosítás és világítani fog a tetőlap közepén látható LED fénye, s megvilágítja a kiáramlást.
7. Amennyiben a fényt túl erősnek találja pl. a hálószobában, a (9) fényerő választó gombbal csökkentheti a fényerőt.

Három állapot közül választhat:

- Normál fényerő (ez a gyári alapállapot)
- Csökkentett fényerő (egy gombnyomás)
- A fény kikapcsolása (még egy gombnyomás).

A (9) fényerő választó gombot újra megnyomva tudja visszaállítani a normál fényerőt.

8. A kifogyott víz utánpótlásához hozzon egy pohárban friss csapvizet. Kapcsolja ki a készüléket. Vegye le a készülék fedelét és tölts fel a megengedett legmagasabb szintig.
9. A víz betöltése után cseppentsen illatanyagot is a tartályba. Az illatanyag pótlása vagy növelése mindig kikapcsolt készüléknél történjen!

Megjegyzés: Illatanyag változtatásánál ürítse ki teljesen a Zoe tartályát. Törölje ki egy nedves ruhával, s ezután tölts fel friss csapvízzel a víztartályt, majd a korábban leírtak szerint adagoljon 2-3 cseppet az új illatanyagból!

A készülék tisztítása

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati adaptert az elektromos csatlakozó aljzatból!

Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törölkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- Egy csepp mosószert, vagy vízkőoldót tartalmazó vízzel átitatott kendővel törölje át a készülék (4) fedelét, ha vízkőnyomokat, vagy más egyéb szennyeződést látna rajta! Utána törölje szárazra a fedelet és úgy helyezze vissza a készülékre!
- A készülék belsejének tisztítása: Az ultrahangos membránt háztartási vízkőoldóval pl. citromsavas oldattal tisztíthatja meg. Erősebb mészkőlerakódások esetén inkább a Stadler Form Cleaner & Descaler (www.stadlerform.com/accessories) vízkőoldó használatát javasoljuk. Ne próbálja meg lekoparni a vízkőlerakódást a membránról valamilyen kemény, éles eszközzel! Makacs lerakódás esetén inkább tisztítsa meg egymás után többször is a membránt! A vízkő eltávolítása után gondosan öblítse le a membránt, majd törölje szárazra!
- Nem kerülhet víz a készülék (10) levegő kifúvó nyílásába, mert ezzel károsíthatja a készülék elektronikáját és érvénytelenné teszi a garanciaigényt!

A készülék javítása

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni! Ne is nyúljon semmilyen idegen tárggyal a készülék belsejébe!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknál!
- A készülék esetleges meghibásodása esetén ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt a szervizbe küldené, vagy vinné a hibásnak talált készüléket: Teljesen távolítsa el a vizet a készülékből és hagyja teljesen kiszáradni a készüléket! A szállítás közben a készülékben maradt víz kárt tehet a készülékben és ezzel meg is szűnik az illatszóróra vállalt garancia!

A készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unió elektromos és elektronikai használt készülékek ártalmatlanításáról hozott 2012/19/CE (WEEE) irányelvei szerint az elektromos készülékek nem dobhatók a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék műszaki adatai:

Tápfeszültség	DC 5V
Névleges fogyasztás	5 W
Méretei	113 x 105 mm (átmérő x magasság)
Tömege	0,3 kg.
A víztartály térfogata	80 ml
Zajszintje	< 27 dB (A)
EU-előírásoknak való megfelelés	CE / WEEE / RoHs / EAC

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!



Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

1148 Budapest, Fogarasi út 14.

Telefon: + 36 1 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu