

Stadler Form[®]


Oskar little

Légnedvesítő



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Oskar^{little} Légnedvesítő készülék



Gratulálunk! Most éppen a teljesen szokatlan működési elvű OSKAR Little légnedvesítő készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.





Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. Légnedvesítő felső rész a motorral
2. Légnedvesítő alsó rész (a víztartállyal)
3. Hálózati tápkábel
4. Cink láb
5. Be-/kikapcsoló
6. Sebességválasztó kapcsoló
7. Éjszakai üzemmód gomb
8. Kifogyott a víz jelzőlámpa
9. Üzem közbeni feltöltést lehetővé tevő betöltő nyílás
10. Illatanyag tartály
11. Szűrőkazetta
12. A legmagasabb töltöttségi szint jelző/
Vízállás jelző
13. Ionizáló SilverCube™ ezüstkocka

A készülék tisztítása



Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!

- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkiileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak.
- Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges hálózati feszültség értékét.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen!
- Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból!
- Ne használja a légnedvesítőt fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne használja a készüléket hőszigetelő, kályha, vagy más hőforrás közelében!
- Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt erős hőhatásnak (forró főzőlap, vasalótalp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröcsögő víz ellen!
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
- A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, a gyerekektől elzárva tárolja!
- Haladéktalanul cseréltesse ki hozzáértő szakemberrel, vagy a szervizzel az esetleg megsérült, elszakadt hálózati csatlakozó kábelt, vagy villásdugót, hogy elkerülhesse az esetleges áramütés veszélyét!
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozó kábel villásdugóját az elektromos aljzatból, mielőtt vizet töltene a készülékbe, vagy tisztítaná annak belső szerkezeti elemeit!

A készülék használatba vétele/kezelése

1. Állítsa fel a kívánt helyen stabil, biztos felületre az Oskar Little légnedvesítő készüléket! Csatlakoztassa a (3) hálózati kábelt egy megfelelő tápfeszültséget adó elektromos csatlakozó aljzathoz! Töltse fel a készülék (2) alsó részét a csapról, vagy egy kanna segítségével vízzel a (9) betöltő nyíláson addig, hogy a víz a max jelzésig érjen! Amennyiben a vízcsap alatt töltötte fel az alsó részt, utána helyezze vissza jól záróan az (1) felső részt a (2) alsó részre!

2. Ezután már használatba veheti a készüléket úgy, hogy bekapcsolja azt az (5) be-/kikapcsoló gombbal. A készülék bekapcsolását a kék világító dióda (LED) jelzi. Amennyiben a piros lámpa gyulladna fel, az azt jelenti, hogy nincs víz a készülékben, vagy nem pontosan illesztette a készülék felső részét az alsóhoz.

3. A (6) sebességválasztó gomb megnyomásával módosíthatja a nedvesítés mértékét (a normál párásítást egy kék lámpa, az erősebb nedvesítést két kék lámpa jelzi).

4. Amennyiben zavarná a lámpák fényereje (például a hálósobában), akkor az éjszakai üzemmód gombbal (7) csökkentheti a lámpák fényerejét. A gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki az éjszakai üzemmódot.

- Normál üzemmód: Ez a készülék alapállapota.
- Csökkentett fényerejű üzemmód: Egyszer nyomja meg a (7) fényerő szabályozó gombot!
- A fény kikapcsolása: Kétszer nyomja meg a (7) gombot!
- A (7) gomb ismételt megnyomásával ismét a normál üzemmódra vált vissza a készülék.

A (8 és 12) piros LED világító dióda világít mindegyik üzemmódban (normál és éjszakai), ha nincs víz a készülékben. Ez a piros lámpa nem is halványítható le, vagy kapcsolható ki.

5. Az Oskar Little légnedvesítővel illatanyagokat is bejuttathat a szoba légterébe. Javasoljuk, hogy óvatosan bánjon az illatanyagokkal, mivel túl nagy mennyiségben adagolva a készülék hibás működését okozhatják és károsíthatják is a készüléket! Az illatanyagok adagolásához vegye ki az illatanyag tartályt (10) a (9) betöltő nyílásból! Cseppentsen legfeljebb 2-3 csepp illatanyagot a tartályba és helyezze vissza a betöltőnyílásban kiképzett helyére! Az illatanyag cseréjéhez öblítse át tiszta vízben az illatanyag tartályt és a nemezbetétet!

6. Amennyiben üzem közben kívánja utántölteni a vizet, akkor a (9) betöltő nyílást a beöntő nyílás megnyomásával (Push to open) tudja kinyitni. Ezután a készülék kikapcsolása nélkül is vizet tölthet bele egy öntözőkannával, vagy egy vizes palackból. FIGYELEM! Amennyiben illatanyagot is töltött a készülékbe, akkor a víz betöltése előtt távolítsa el az illatanyag tartályt, nehogy víz kerüljön bele a víz utántöltésekor! Amennyiben mégis víz kerülne bele, akkor ürítse ki és öblítse ki is alaposan a (2) víztartályt! Nem kerülhet illatanyag a víztartályba, mivel tönkretelheti az a tartály műanyag bevonatát.

Fontos tudnivaló

Bizonyos időbe telik a légtér nedvesítése a párásító készülékkel. Legalább 2-3 órán át kell üzemeltetnie a berendezést ahhoz, hogy érezze annak jótékony hatását. Amennyiben igen száraz környezetben üzemelteti a készüléket, akkor javasoljuk, hogy az első néhány napon folyamatosan járassa azt 2-es sebességfokozaton, hogy hatékonyan változtatni tudja a légtér páratartalmát!

Tisztítás és kazetta csere

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati csatlakozó kábel dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!

Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törlőkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- Kéthetente: A készülék belsejének tisztításához vegye ki a szűrőkazettát és szükség szerint vízkőmentesítse az alsó részt! A vízkő eltávolítása után alaposan öblítse ki a tartályt, majd szárítsa ki, mielőtt ismét használatba venné a légnedvesítő készüléket!
- A légnedvesítő higiénikus és optimális üzemének biztosítása érdekében a szűrőkazettát legalább kéthavonta cserélje ki! Amennyiben tovább használja a szűrőkazettát, akkor egyrészt erősen csökkenhet a nedvesítő hatás, másrészt nem biztosított tovább a kazetta baktériumölő hatása. A szűrőkazetták a szakkereskedésekben vásárolhatóak meg, ott, ahol az Oskar Little készüléket is vásárolta.

Az ionizáló Silver Cube™ ezüstkocka

A (13) ezüstkocka az ezüstionok folyamatos légtérbe bocsátásával megakadályozza a csírák és baktériumok légtér párásító készülékben való elszaporodását. Az ezüstkocka használatával tisztábbá, egészségesebbé válik a légtér. Az ezüstkocka hasznos élettartama egy év. Éppen ezért javasoljuk, hogy minden újabb légtér párásítási szezon előtt cserélje ki a készülékben ezt az ezüstkockát. Az ezüstkocka vízzel érintkezve rögtön működni kezd és a készülék kikapcsolt állapotában is kifejti a hatását.


Javítás/ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/ törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!

A készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unió forgalomból kivont, vagy már feleslegessé vált elektronikus és elektromos készülékek kezelésére vonatkozó 2012/19/CE (WEEE) rendelkezése előírja, hogy az elektromos készülékek nem dobhatók a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz!

A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben elenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Az ilyen elektromos és elektronikus hulladékok hasznosítására szakosodott vállalkozások révén biztosítható, hogy az újrahasznosítható anyagok újra visszakerülhetnek a termelésbe, csökkenthető ezáltal a környezet terhelése és az ilyen anyagok környezetkárosító és egészségkárosító hatásai is kivédhetőek. A készülék csomagolásán és dokumentációján látható áthúzott hulladéktároló edény szimbólum is erre a kötelezettségére utal. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.



A készülék műszaki adatai

Pára kibocsátási teljesítménye	Max. 200 g/óra)
Névleges teljesítménye I. fokozat:	6 watt
II. fokozat:	15 watt
Méretei (széles x magas x mély)	246 x 290 x 175 mm
Tömege:	2,50 kg
A víztartály térfogata	2,5 liter
EU-előírásoknak való megfelelés	CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

GARANCIA

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben: Del Xunak az elkötelezettségéért és a kulturális különbségek áthidalásért, Lin Shoumingnak a tervezésért és Quin Huiyinak a CAD-munkákért, Mario Rothenbühlernek a fényképekért, Matti Walkernek az kicsire faragásért, a helytakarékos megoldásokért és a grafikus munkálatokért.

Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytársaság elnökvezérigazgatója

A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

Nyitva tartás

Hétfőtől-Péntekig: 10-től 19 óráig

Szombaton: 10-től 14 óráig.

Telefon: + 36 1 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

